ELTEGNING
Skarven Forlag
Gullvingeveien 9,
3172 VEAR
Tlf 47807555

www.elsiden.no
post@elsiden.no

Katalogen "_A Elstyring" benyttes til å tegne automatiserte motoranlegg styrt med tradisjonelle kontaktorer

Mapper og filer:
C:
→ Programfiler
→ AutoDesk
→ AutoSketch 10
→ Symbols
→ ***_A Elstyring 1-1***

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	99
A	Hovedleder i i hovedstrøm	Hovedstrømledere m/PE og N	Sikr. i hovedstrøm	Leder styrestm L10	Leder styrestrøm L20	Sikring	Automatsikring	Effektbryter	Rekkeklemme	Koplingspunkt
B	Nødstoppbryter	Motorvernbryter lukket	Motorvernbryter vender	Stoppbryter (pulsbryter)	Startbryter (pulsbryter)	Manuellbryter	Åpen bryter	Lukket bryter	Forsinket inn åpen bryter	Forsinket inn lukket bryter
C	Forsinket ut åpen bryter	Forsinket ut lukket bryter	Forsinket inn/ut åpen bryter	Forsinket inn/ut lukket bryter	Grensebryter åpen	Grensebryter lukket	Vender	Bryter styrt av ur - åpen	Bryter styrt av ur - lukket	Magnetstyrt bryt (induktiv giver)
D	Magnetstyrt bryt (induktiv giver)	Kap. styrt bryt. (kapasitiv giver)	Kap. styrt bryt. (kapasitiv giver)	Fotoelektronisk bryter - åpen	Fotoelektronisk bryter - lukket	Nøkkelstyrt bryter - åpen	Nøkkelstyrt bryter - lukket	Kontaktor-spole	Kontaktor-spole forsinket inn	Kontaktor-spole forsinket ut
E	Kontaktur-spole forsinket inn/ut	Spole til ur	Spole til induktiv giver	Spole til kapasitiv giver	Spole til fotoelekt. relè	Kontaktor for hovedstrøm	Kont.forsinket inn hovedstrøm	Kont.forsinket ut hovedstrøm	Motorvern hovedstrøm	Motorvernbryter
F	Kontaktor	Relèblokk	Relè	Kontaktor m/ forsink. inn	Kontaktor m/ forsink. ut	Relè forsinket ut	Relè forinket ut	Elekrisk motor	Kortslutningsmotor	Synkron-motor
G	Synkron-motor	Kortslutn. motor Y/D	Kortslutn. motor Y/D	Sleprings-motor	Sleprings-motor	Polomkob. motor	Polomkob. motor	Frekvens-omformer	Frekvens-omformer	Signallampe
H	Vender faser	Vender 3 trinn	Vender 3 trinn m/ "0"							
I										
J										