ELTEGNING
Skarven Forlag
Gullvingeveien 9,
3172 VEAR
Tlf 47807555

www.elsiden.no
post@elsiden.no

Katalogen "_A Eltavle" benyttes til å tegne enlinjeskjema for tavler og sikringsskap

Mapper og filer:
C:
→ Programfiler
→ AutoDesk
→ AutoSketch 10
→ Symbols
→ ***_A Eltavle 1-1***

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	99
A	Sikring 1 fas	Sikring 2 faser	Sikring 3 faser	Automat sikring 1 fas	Automat sikring 2 faser	Automat sikring 3 faser	Skillebryter	Lastskillebryter	Lastskillebryter Automatisk utløsning	Skillebryter med blokkeringsinnretning
B	Effektbryter	Effektbryter Alternativt symbol	Jordbolt (bygningsarmering)	Jordforbindelse	Jordfeilbryter	Jordfeilvarsler	Hovedstoppekran	Transformator	Relè	Kontaktor
C	Wh og VAr-måler m/omkoplerbrett	Wh-måler direkte måling	Wh-måler m/omkoplerbrett	Maksimalmåler m/omkoplerbrett	VAr-måler m/omkoplerbrett	Strøm-transformator er	Voltmeter	Ampermeter	Wattmeter	Ohmmeter
D	cos f meter	Bryter, enpolet	Bryter, toplet	Bryter, enpolet m/signallampe	Bryter, topolet m/signallampe	Pulsbryter	3 fasevender	Ur med vender	Komfyr/ varmeplater	Kjøle/ fryseapparat
E	Tørkeskap	Romoppvarming	Vannvarmer	Koplingspunkt	Overspennings-vern	Ny kurs	Vender faser	Vender 3 trinn	Vender 3 trinn m/"0"	Håndbetjent vender
F	Vender 360 gr									
G										
H										
I										
J										